

SCHUHPLATTEN

wasserdicht montieren!

Einen Fehler machen die meisten Velo-Schuhhersteller: Sobald es regnet und kalt wird, sorgen durchgehende Schlitze in den Schuhsohlen garantiert für kalte und nasse Füße. Dies muss nicht sein! Die Löcher lassen sich mit handelsüblichem Silikon auf einfache Weise abdichten. Hier zeigen wir Ihnen wie. Sie brauchen lediglich 15 Minuten Zeit, Silikon und einen Inbusschlüssel. Kombiniert mit einer speziellen Wärmesohle ULTRATHERM oder mit der aktiven Schuhheizung HEAT wirds wohligh warm an den Füßen.



So sieht der perfekt gedichtete Schuh aus!



1. Schuhplatten losschrauben.



2. Mit einem Stift Position anzeichnen.



3. Genügend Silikon auftragen.



4. Schuhplatten wieder festschrauben und überflüssiges Silikon entfernen.